

PULTELIS HANDY



Šio pultelio kodas susideda iš pastovios kiekvienam pulteliui unikalios dalies ir kintančios dalies. Priklausomai nuo poreikio pastovaus ar kintančio kodo režimas nustatomas jungikliu imtuve. Veikia 433,92 MHz dažniu. Baterija 12V, 23A Alkaline tipo.

Pultelio prirašymo prie imtuvo veiksmų seka:

1. Imtuve trumpai nuspauskite PROG mygtką.
2. Paspauskite pageidaujama pultelio mygtką ir palaikykite nuspaustą 5 sekundes.
3. Pasitikrinkite ar veikia pavara.
4. Jei turite daugiau pultelių – pakartokite veiksmų seka.

Pulteliai ištrinami taip:

1. Išjunkite imtuvą iš elektros tinklo.
2. Nuspauskite ir laikykite nuspaustą PROG mygtką imtuve.
3. Įjunkite imtuvą į elektros tinklą.
4. Po 5 sekundžių atleislite PROG mygtką.
5. Pasitikrinkite ar išsitrynė visi pulteliai.

Pultelis veikia su tokiais imtuvais:

WALLY	RXP
	