

# PULTELIS TSC4



Šio pultelio kodas susideda iš pastovios kiekvienam pulteliui unikalios dalies ir kintančios dalies. Priklausomai nuo poreikio pastovaus ar kintančio kodo režimas nustatomas jungikliu imtuve. Veikia 433,92 MHz dažniu. Baterija 12V, 23A Alkaline tipo.

Pultelio prirašymo prie imtuvo veiksmų seka:

1. Imtuve trumpai nuspauskite PROG mygtuką.
2. Paspauskite pageidaujamą pultelio mygtuką ir palaikykite nuspaustą 5 sekundes.
3. Pasitikrinkite ar veikia pavara.
4. Jei turite daugiau pultelių – pakartokite veiksmų seką.

Pulteliai ištrinami taip:

1. Išjunkite imtuvą iš elektros tinklo.
2. Nuspauskite ir laikykite nuspaustą PROG mygtuką imtuve.
3. Įjunkite imtuvą į elektros tinklą.
4. Po 5 sekundžių atleislite PROG mygtuką.
5. Pasitikrinkite ar išsitrynė visi pulteliai.

Pultelis veikia su tokiais imtuvais:

WALLY	RXP
	