

# PULTELIS

## 301H3A



Tai programuojamas pultelis. Veikia 433,92 MHz dažniu. Jis gali išsiminti trys pastovaus kodo kitų gamintojų pultelius. Jei nežinote ar šis pultelis tiks, tuomet reikia jį išbandyti.

Tinka kopijuoti tik pastovaus kodo ir 433,92 MHz dažnio pultams: MS3312, TX3314, TX4311, LK102PRC, 301H-3A, 301H-1A, Beninca, Proteco, Came, Facc(dalinai), Euromatic, Nice(dalinai), Simba, Marantec...

Pagrindinė baterija yra 12V 23A Alkaline tipo.

Norint įrašyti kodus į šį pultelį būtina turėti veikianti pultą. Jei tokio neturite, tai iš pradžių teks įsigyti originalius pultelius, prirašyti juos prie pavarų ir tik po to kopijuoti jų kodus į šį pultelį. Svarbu: kodas kokybiškai perkiamas tik iš originalaus pulto. Todėl neturint originalo kopijavimas gali nepavykti.

Programavimo veiksmai.

1. Uždėkite trumpiklį.
2. Paspauskyte ir laikykite pageidaujamą mygtuką.
3. Originalų pultelį priartinkite prie spyralės.
4. Paspauskite ir laikykite originalaus pultelio pageidaujamą mygtuką apie 4 sekundes.
5. Atleiskite programuojamo pultelio mygtuką.
6. Atleiskite originalaus pultelio mygtuką.
7. Nuimkite trumpiklį.
8. Patikrinkite naują pultelį.
9. Jei reikia, pakartokite veiksmus su kitu originaliu pulteliu.

Jei programavimas nepavyko, tai pakartokite veiksmus labiau suglausdami pultelius ir pasukite originalų pultelį kitu kampu spyralės atžvilgiu. Visas programavimo veiksmus patvirtina indikatorius šviesos permainos.