


**B** CODIFICA TRASMETTITORI - TRANSMITTER ENCODING - CODIFICACIÓN TRANSMISORES

**ATOMO**


AT01 - AT02 - AT04




vedi foglio istruzioni inserito nella confezione della scheda AF43SR  
 see instruction sheet inside the pack of AF43SR circuit card  
 ver hoja de instrucciones adjunta en el embalaje de la tarjeta AF43SR

**TOP**


T432M - T312M



impostare il codice sul dip-switch C e il canale su D (P1=CH1 e P2=CH2, impostazione di default)  
 set the code to dip-switch C and channel to D (P1=CH1 and P2=CH2, default setting)  
 plantear el código en el dip-switch C y el canal en D (P1=CH1 y P2=CH2, planteamiento por defecto)



T434M - T314M



P1=CH1  
 P2=CH2  
 P3=CH3  
 P4=CH4


impostare solo il codice  
 set code only  
 plantear sólo el código

T432S / T432SA / T434MA

vedi istruzioni su confezione  
 see instructions on pack  
 ver instrucciones en el embalaje



**TAM**




T432  
 T434  
 T438

vedi foglio istruzioni inserito nella confezione

see instruction sheet inside the pack

ver hoja de instrucciones adjunta en el embalaje

**TFM**



T132  
 T134  
 T138

T152  
 T154  
 T158